



Pendant la prise du béton ou mortier, une partie de l'eau de gâchage s'évapore en laissant dans le matériau un réseau de pores et de capillaires qui laisseront passer l'eau.

Pour les structures étanches des bassins, réservoirs, fondations comme pour le dallage, les chapes et les enduits, il est indispensable d'utiliser un hydrofuge de masse pour assurer l'étanchéité de l'ouvrage.

Les hydrofuges liquides «**SEPRACRET**» Liquide et en poudre «**SEPRALITE**» & «**SEPRACRET P300**» réduisent la porosité des mortiers et bétons sans modifier les résistances mécaniques.